

KÄYTTÖOHJE

Kynsipora JW-190

Tämä kynsipora on tarkoitettu kynsien puhdistukseen koti- ja matkakäytössä. Pora ei ole tarkoitettu jatkuvaan ammattikäyttöön.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Kynsipora
- Virtalähde jossa kierrosnopeuden säätö ja suunnanvaihto
- Kynsiporan terät 5 kpl ja hiontaterät
- Pölysuojat 3 kpl



TEKNISET TIEDOT

- Maksimi kierrosnopeus 20000 RPM
- Käyttöjännite 110 – 240V 50/60Hz 0.16A
- Suunnanvaihto
- Portaaton kierrosnopeuden säätö

TERÄN ASENNUS

1. Ota esille poran käsiosa, terä sekä pinkki pölysuoja



2. Aseta pinkki pölysuoja terän varteen



3. Paina terä ja pölysuojus poran istukkaan



4. Paina terä niin syvälle kuin se menee



TERÄN POISTO

Terä lähtee pois vetämällä.

LAITE ON CE HYVÄKSYTTY JA ON SEURAAVIEN EU DIREKTIIVIEN MUKAINEN

- Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- Commission Regulation (EU) No 2010/30/EU regarding ecodesign requirements for nail beauty

Maahantuonti:
Verkkokauppa Kynsitukku.com
Ollilantie 1
90440 Kempele

