

Ladattava Kynsipora 35000 rpm Silver (14624)

KÄYTTÖ

Laitteen käynnistäminen

-Kytke käsiosa laitteeseen.

-Käynnistä tai sammuta laite painamalla virtapainiketta.

-Lisää nopeutta kiertämällä säätönuppia myötäpäivään.

-Vähennä nopeutta kiertämällä säätönuppia vastapäivään.

-Paina F/R-painiketta vaihtaaksesi pyörimissuuntaa.

Lataaminen

-Kun akun merkkivalo vilkkuu, lataa laite mahdollisimman pian mukana toimitetulla Type-C-kaapelilla.

Poranterän vaihtaminen

-Sammuta laite.

-Käännä käsiosan lukitusrengasta vasemmalle avataksesi lukituksen.

-Vedä vanha terä pois.

-Työnnä uusi terä paikalleen niin, että se on kunnolla kiinni.

-Käännä lukitusrengasta oikealle lukitaksesi terän.

-Varmista aina ennen käyttöä, että terä on kunnolla kiinnitetty.

Turvallisuusohjeet

-Älä pura, muokkaa tai korjaa laitetta itse.

-Puhdista terä ennen käyttöä.

-Katkaise virta ennen terän vaihtamista.

-Työnnä terä kunnolla istukkaan. Jätä näkyviin noin 2 mm terän varresta. Väärin asennettu terä voi irrota tai aiheuttaa käsiosan ylikuumentumisen.

-Älä käytä taipuneita, rikkoutuneita tai vaurioituneita teriä.

-Lopeta käyttö välittömästi, jos laitteesta kuuluu poikkeavaa ääntä tai siinä esiintyy voimakasta värinää.

-Älä koske pyöriin osiin laitteen käytön aikana.

-Käyttölämpötila: -20 °C – +40 °C.

-Säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Käytä ainoastaan sopivaa virtalähdettä ja varmista, että liitännät on tehty oikein.

VAROITUKSET

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muun vettä sisältävän astian lähellä. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaraa myös laitteen ollessa sammutettuna.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen takuuaikana esiin tulevat valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia laitteen kulumista ja siitä johtuvia vikoja. Tuotteita täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti ja laitteen ylikuormittaminen ei ole takuun alainen vika. Laitteet pitää puhdistaa säännöllisesti, koska lika lyhentää tuotteen käyttöikää. Jos laitetta käytetään ammatikäytössä, takuuaika on puolet normaalista takuuaajasta. Takuu ei sisällä tuotteen toimituskuluja takuuhuoltoon vaan asiakkaan täytyy maksaa toimituskulut itse tai tuoda laite myymäläämme huoltoon. Takuuhuollon jälkeen tuote toimitetaan asiakkaalle takaisin edullisimmalla tavalla.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen paikallis-
mukaisesti.

HUOLTO JA ASIAKASPALVELU

Vikatilanteissa, takuuasioissa ja huoltotarpeissa ota yhteyttä maahantuojaan. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

MAAHANTUOJA:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





Portable Nail Drill 35000rpm Silver (14624)

ANVÄNDNING

Starta enheten

- Anslut handdelen till enheten.
- Starta eller stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Öka hastigheten genom att vrida justeringsratten medurs.
- Minska hastigheten genom att vrida justeringsratten moturs.
- Tryck på F/R-knappen för att byta rotationsriktning.

Laddning

- När batteriets indikatorlampa blinkar, ladda enheten så snart som möjligt med den medföljande Type-C-kabeln.

Byte av borrarspets

- Stäng av enheten.
- Vrid låsring på handdelen åt vänster för att öppna låset.
- Dra bort den gamla spetsen.
- Sätt i den nya spetsen ordentligt.
- Vrid låsringen åt höger för att låsa spetsen.
- Kontrollera alltid innan användning att spetsen är ordentligt fastsatt.

Säkerhetsanvisningar

- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten själv.
- Rengör spetsen innan användning.
- Stäng av strömmen innan du byter spets.
- Sätt spetsen ordentligt i chucken. Lämna cirka 2 mm av spetsens skaft synligt. Felaktigt installerad spets kan lossna eller orsaka överhettning av handdelen.
- Använd inte böjda, trasiga eller skadade spetsar.
- Sluta använda omedelbart om enheten avger ovanliga ljud eller uppvisar kraftig vibration.
- Rör inte vid roterande delar under användning av enheten.
- Användningstemperatur: -20 °C – +40 °C.
- Förvara utom räckhåll för barn.

Använd endast lämplig strömkälla och se till att anslutningarna är korrekt gjorda.

VARNINGAR

Använd inte apparaten nära badkar, dusch, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. När apparaten används i badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll utan tillsyn.

GARANTI

Produkten har ett (1) års garanti. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår under garantitiden. Garantin täcker inte normalt slitage eller fel som beror på slitage. Produkten ska användas enligt anvisningarna och överbelastning omfattas inte av garantin. Apparaten ska rengöras regelbundet eftersom smuts förkortar produktens livslängd. Vid professionell användning är garantitiden hälften av den normala garantitiden. Garantin omfattar inte fraktkostnader till garantiservice; kunden betalar frakten själv eller lämnar produkten till vår butik för service. Efter garantiservice returneras produkten på det förmåligaste sättet.

AVFALLSHANTERING

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkten till en lämplig insamlingsplats för el- och elektronikavfall enligt lokala anvisningar.

SERVICE OCH KUNDTJÄNST

Vid fel, garantifrågor eller behov av service, kontakta importören. Använd inte en skadad produkt.

IMPORT:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





1. Tuotteen tunnistenumero

Ladattava Kynsipora 35000 rpm Silver / 14624

2. Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
p. +358-50-4153459
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

3. Vastuu

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde

Ladattava Kynsipora 35000 rpm Silver / 14624

5. Sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Direktiivit ja asetukset

EMC, FCC, RoHS, LVD

6. Käytetyt yhdenmukaistetut standardit tai tekniset eritelmät

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu alla lueteltuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin tekniisiin eritelmiin.

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-6:2023, EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2022, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023, EN 62233:2008, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4:2014

7. Lisätietoja ja allekirjoitus

Puolesta allekirjoittanut: CH Nails Oy

Paikka ja aika: Kempele, 16.06.2026

Valtuutettu edustaja: CH Nails Oy

Allekirjoittajan nimi ja titteli: Ari Hahto, Tekninen vastuuhenkilö

CH Nails Oy

